

VALKRON

PLIEGO DE CONDICIONES

Suministro e instalación de pintura decorativa metálica para exteriores, elaborada con innovadoras resinas acrílico-siloxanas de última generación, especialmente indicada para el recubrimiento de grandes superficies exteriores. VALKRON es transpirable, hidrófuga, resistente a contaminantes, abrasión, moho y algas, y a los cambios bruscos de temperatura (ciclos de congelación/descongelación). Disponible en dos acabados: LUX para un acabado más brillante y MATT para un acabado mate con una amplia gama de tonalidades.

Sustratos existentes, calcáreos o alcalinos. Retire la pintura suelta o descascarillada y lave con agua y jabón adecuado. Rellene los agujeros y grietas con una masilla elástica apropiada para el sustrato. Una vez seca, lije y aplique una capa de imprimación transparente sin agua, diluida 1:1 con disolvente sintético o aguarrás, utilizando brocha, rodillo o pulverizador. Tras aproximadamente 14-16 horas a 20 °C, aplique la imprimación de color PRIMER 1600 diluida al 10 % con agua y, a continuación, aplique VALKRON.

Sustratos nuevos. Rellene adecuadamente la superficie a tratar con una masilla elástica apropiada según el tipo de sustrato. Una vez seca, lije y aplique una capa de FIJADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE 30 G diluido 1:5 con agua, utilizando brocha, rodillo o pulverizador. Tras aproximadamente 8 horas a 20 °C, aplique la IMPRIMACIÓN de color 1600 diluida al 10 % con agua. La IMPRIMACIÓN 1600 debe aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador, aplicando una o dos capas para cubrir el sustrato, y luego aplique VALKRON.

Efecto a toques: Aplique una capa uniforme de VALKRON con el rodillo PV 26. Tras aproximadamente 4-6 horas a 20 °C, aplique una segunda capa con el rodillo, dejando una cantidad generosa de producto y cubriendo una superficie de 2-3 m². Mientras el producto aún esté húmedo, dé toques con la almohadilla PV 33.

Efecto pulverizador: Diluya VALKRON al 30-40 % con agua y mezcle bien antes de cada aplicación. Aplique la primera capa de VALKRON pulverizando verticalmente e inmediatamente después, mientras el producto aún esté húmedo, pulverizando horizontalmente. Tras aproximadamente 4-6 horas, aplique la segunda capa utilizando el mismo método que la capa anterior.

Efecto rodillo: Aplique una capa de VALKRON con el rodillo PV 95 con movimientos cruzados. Tras aproximadamente 4-6 horas a 20 °C, aplique una segunda capa con el rodillo, realizando movimientos cruzados en todas las direcciones con una longitud de 15-20 cm.

Todo debe realizarse de conformidad con la normativa de aplicación, incluyendo los materiales, la instalación y todas las obras provisionales necesarias.

Coste por metro cuadrado: € _____